

Remklauw retour

Lever uw oude remklauw in met de bijbehorende zuigers en het klein 6mm pijpje wat soms tussen de klauwen zit.

Zet de 2 anti rammel veertjes van de handremblokken over in de gereviseerde remklauw, er zijn linker en rechter veertjes.

Zet de ontluchtingsnippel over, de remklauwen zijn zowel links als rechts te gebruiken.

De handremblokken staan bij een 2cv en Dyane aan de voorkant en bij een Ami aan de achterkant.

Monteer de remklauwen op de versnellingsbak met de meegeleverde O-ring en uw veer voor de remblokken. Het vulplaatje met de 2 gaten voor de M10 bouten komt tussen de remklauw en de versnellingsbak. Draai de M10 bouten aan met 40-45 NM.

Monteer de remleidingen met de meegeleverde remleiding rubbertjes. Monteer de remblokken.

Ontlucht het systeem, trap het pedaal niet geheel onderin maar ongeveer tot waar die normaal komt, geheel onderin kan inwendige beschadiging van de hoofdremcilinder rubbers veroorzaken.

Monteer de handremblokjes en de handremhevels en stel deze af.