

Before fitting the new bushes make sure the suspension arm homes are clean and smooth.

Apply Red Grease inside the hole each end and on the rubber before pressing in.

Do not add any grease inside the bush the grease that's applied already is special grease and should not be removed.

Avant de monter les nouvelles bagues, assurez-vous que les logements des bras de suspension sont propres et lisses.

Appliquez de la graisse rouge à l'intérieur du trou à chaque extrémité et sur le caoutchouc avant d'enfoncer.

N'ajoutez pas de graisse à l'intérieur de la douille, la graisse déjà appliquée est une graisse spéciale et ne doit pas être retirée.